



PEEP & STELLAR

- + Wall-Mounted Mobile
- + Mobile mural
- + Móvil para pared
- + Wandmobile

Instructions
Instructions
Instrucciones
Anleitung



EN

⚠ WARNING

- Failure to follow the assembly and installation instructions could result in death or serious injury.
- Possible entanglement injury.
- NEVER install this product on a crib, playpen or similar product.
- Install product ONLY on wall or other structure out of reach of standing child.
- NEVER add any additional strings or hanging items to this product.
- Check product installation and attachments frequently to be sure they are secure.
- This product is intended for visual stimulation only. It is NOT a toy.
- DO NOT allow children to play with assembled product or any components.

⚠ CAUTION

- Adult assembly required. Tools required (not included): drill, 1/8" (3mm) for stud mounting OR 3/16" (5mm) for drywall mounting, hammer, Phillips screwdriver.
- Screws and anchors are small parts and can be choking hazards.
- Screws may have sharp edges and sharp points.
- Keep screws and anchors out of the reach of children at all times.

MOUNTING INSTRUCTIONS

One screw and one wall anchor (for drywall mounting) are included for installing the mobile. The following tools will be required (not included):

FOR STUD MOUNTING:

Drill, 1/8" (3mm) drill bit, Phillips screwdriver.

FOR DRYWALL MOUNTING:

Drill, 3/16" (5mm) drill bit, hammer, Phillips screwdriver.

STEPS:

1. Select a mounting location out of reach of standing child and mark location.
2. At the marked location, drill hole in wall.
3. **For stud mounting skip Step 3.** Insert wall anchor into drilled hole. Tap anchor lightly with hammer until the anchor is flush with the wall.
4. Insert screw into center of drilled hole or anchor and tighten screw with Phillips screwdriver until 1/4" protrudes from anchor or wall surface if stud mounting is used.
5. Place wall bracket over screw, aligning large bracket hole with screw head. Slide bracket down.
6. Tighten screw, making sure wall bracket is held tightly against the wall.
7. Slide bracket cover onto wall bracket and snap into place.

To remove bracket cover, use a flat object (like a screwdriver or butter knife) to pry cover away from metal bracket.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions de montage et d'installation peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- Risque de blessure par enchevêtrement.
- NE JAMAIS installer ce produit sur un berceau, un parc pour bébé ou un produit similaire.
- Installez le produit UNIQUEMENT sur un mur ou sur une autre structure hors de la portée des enfants.
- NE JAMAIS ajouter à ce produit des chaînes supplémentaires ou des éléments suspendus.
- Vérifier fréquemment l'installation des produits et des pièces jointes pour s'assurer qu'ils sont bien fixés.
- Ce produit n'est destiné qu'à la stimulation visuelle. Il N'EST PAS un jouet.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec le produit assemblé ou tout autre composant.

⚠ MISES EN GARDE

- Assemblage par un adulte requis. Outils nécessaires (non inclus): forage, foret 3mm (1/8"), marteau, tournevis Phillips.
- Les vis et les chevilles sont des petites pièces et elles peuvent causer un risque d'étouffement.
- Les vis peuvent avoir des bords tranchants et pointus.
- Gardez toujours les vis et les chevilles hors de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour fixer ce mobile, une vis et une cheville murale (pour la fixation à une cloison sèche) sont fournies avec l'article. Vous aurez besoin des outils suivants (non fournis):

POUR FIXER LE MOBILE À UN MONTANT:

Une perceuse, une mèche de 3mm (1/8"), un tournevis cruciforme.

POUR FIXER LE MOBILE À UNE CLOISON SÈCHE:

Une perceuse, une mèche de 5mm (3/16"), un marteau, un tournevis cruciforme.

ÉCHRIITE:

1. Choisissez un endroit où fixer le mobile qu'un enfant debout ne peut pas atteindre et faites une marque.
2. Percez un trou dans le mur, sur la marque.
3. **Si vous fixez le mobile à un montant, sautez l'étape 3.** Insérez la cheville murale dans le trou. Enfoncez la cheville avec le marteau jusqu'à ce qu'elle affleure le mur.
4. Insérez la vis au centre du trou ou de la cheville et vissez-la à l'aide du tournevis cruciforme jusqu'à ce qu'elle dépasse de la cheville de 6.35mm (1/4").
5. Placez le support mural sur la vis en alignant le gros trou de ce support sur la tête de vis. Faites glisser le support vers le bas.
6. Vissez la vis en vous assurant que le support mural soit fermement maintenu contre le mur.
7. Faites glisser le cache du support sur le support mural et fixez le fermement.

Pour retirer le cache du support mural, utilisez un objet plat (comme un tournevis plat ou un couteau à beurre) pour faire levier sur le cache et le détacher du support en métal.

⚠️ ADVERTENCIA

- No seguir las instrucciones de montaje e instalación puede provocar lesiones graves o la muerte.
- Posible peligro de estrangulamiento.
- NUNCA instale este producto en una cuna, parque o producto infantil similar.
- Monte el producto ÚNICAMENTE en una pared o en otra estructura que se encuentre fuera del alcance de los niños.
- NUNCA añada cuerdas o elementos colgantes a este producto.
- Controle frecuentemente instalación y sus componentes para asegurarse de que estén fijos y en su sitio.
- Este producto ha sido creado como estimulador visual únicamente, NO es un juguete.
- NO permita a los niños jugar con el producto montado o sus componentes.

⚠️ AVISO

- Se requiere que un adulto monte el producto. Herramientas necesarias (no incluidas): taladro, broca de 3mm (1/8"), martillo, destornillador Phillips.
- Los tornillos y anclajes son piezas pequeñas que pueden provocar asfixia.
- Los tornillos pueden tener extremos y puntas afilados.
- Mantenga los tornillos y anclajes fuera del alcance de los niños en todo momento.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Se incluyen un tornillo y un anclaje de pared para montaje del móvil en panel de yeso. Se necesitan las siguientes herramientas (no incluidas):

PARA EL MONTAJE MEDIANTE EJE:

Taladro, broca de 3mm (1/8"), destornillador tipo Phillips (cruciforme).

PARA EL MONTAJE EN PANEL DE YESO:

Taladro, broca de 5mm (3/16"), martillo, destornillador tipo Phillips (cruciforme).

PASOS:

1. Seleccione una ubicación para el montaje fuera del alcance de niños de pie y marque el lugar.
2. Realice un orificio en la pared en el lugar marcado.
3. **Para el montaje mediante eje, omitir el paso 3.** Inserte el anclaje de pared en el orificio taladrado. Golpee ligeramente el anclaje con un martillo hasta que el anclaje quede bien pegado a la pared.
4. Inserte el tornillo en el centro del orificio o del anclaje y apriételo con el destornillador tipo Phillips hasta que sobresalga 6.35mm (1/4") del anclaje.
5. Coloque el soporte de pared sobre el tornillo y alinee el orificio grande del soporte con la cabeza del tornillo. Deslice el soporte hacia abajo.
6. Apriete el tornillo, asegurándose de que el soporte de pared queda sujeto firmemente contra la pared.
7. Deslice la cubierta del soporte sobre el soporte y ajústela en su sitio.

Para retirar la cubierta del soporte, utilice un objeto plano (como un destornillador o un cuchillo para mantequilla) para levantar la cubierta respecto del soporte metálico.

⚠️ VORSICHT

- Die Nichteinhaltung der Montage- und Aufbauanleitung kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.
- Es besteht Verhedderungsgefahr.
- Befestigen Sie das Produkt NIEMALS über einem Kinderbett, einem Laufstall oder ähnlichen Dingen.
- Befestigen Sie das Produkt AUSSCHLIESSLICH an der Wand bzw. am Gebäude, sodass es für stehende Kinder unzugänglich ist.
- Fügen Sie KEINESFALLS zusätzliche Fäden hinzu und hängen Sie KEINE zusätzlichen Gegenstände an das Produkt.
- Überprüfen Sie die Befestigung des Produkts und das Anhängsel regelmäßig auf deren Sicherheit.
- Das Produkt dient ausschließlich der visuellen Stimulation. Es handelt sich hierbei NICHT um ein Spielzeug.
- Lassen Sie Kinder WEDER mit dem zusammengesetzten Produkt NOCH mit Einzelteilen spielen.

⚠️ ACHTUNG

- Die Befestigung ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Bohrmaschine, 3mm (1/8")-Bohrreinsatz, Hammer, Kreuzschlitzschraubenzieher.
- Bei den Schrauben und Dübeln handelt es sich um verschluckbare Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Die Schrauben sind spitz und haben scharfe Kanten.
- Bewahren Sie die Schrauben und Dübel jederzeit für Kinder unzugänglich auf.

MONTAGEANWEISUNGEN

Nur eine Schraube und ein Dübel (für Montage an einer Trockenmauer) sind für die Installation des Mobiles enthalten. Die folgenden Werkzeuge werden benötigt (nicht enthalten):

FÜR BESCHLAGMONTAGE:

Bohrmaschine, 3mm (1/8") Bohrer, Kreuzschlitzschraubenzieher.

FÜR MONTAGE AN EINER TROCKENMAUER:

Bohrmaschine, 5mm (3/16") Bohrer, Hammer, Kreuzschlitzschraubenzieher.

SCHRITTE:

1. Suchen Sie eine Stelle für die Montage außer Reichweite des stehenden Kindes aus und markieren Sie diesen.
2. Bohren Sie an der markierten Position ein Loch in die Wand.
3. **Für Beschlagmontage überspringen Sie Schritt 3.** Führen Sie den Dübel in das gebohrte Loch ein. Schlagen Sie leicht mit dem Hammer dagegen, bis der Dübel bündig in der Wand sitzt.
4. Führen Sie die Schraube mittig in das gebohrte Loch oder den Dübel ein und befestigen Sie diese mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher bis 6.35mm (1/4") aus dem Dübel vorstehen.
5. Positionieren Sie die Wandhalterung über der Schraube und richten Sie das große Halterungsloch an der Schraube aus. Lassen Sie die Halterung herab gleiten.
6. Ziehen Sie die Schraube fest an und stellen Sie sicher, dass die Halterung fest an der Wand sitzt.
7. Führen Sie die Halterungsabdeckung über die Wandhalterung und lassen Sie sie einrasten.

Um die Abdeckung zu entfernen, benutzen Sie einen flachen Gegenstand (zum Beispiel einen Schraubenzieher oder ein Buttermesser), um die Abdeckung von der Halterung zu entfernen.



© BKD (a division of TOMY)
1241 W Warner Rd, Suite 101
Tempe, AZ, USA 85284
For US Customers: 888.376.4763
booninc.com

Consumer: Please retain this packaging for future reference. Actual product styling and colors may vary. Patents, trademarks and copyrights are exclusively owned by Boon. Satisfaction Guaranteed. Made in China.

Au consommateur: conservez cet emballage pour référence. Le style et les couleurs actuelles peuvent changer. Brevets, marques déposées, copyrights et designs sont les propriétés exclusives de Boon. Fabriqué en Chine.

Consumidor: Conserve la caja para referencia futura. El estilo y los colores reales del producto pueden variar. Las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor y los diseños son propiedad exclusiva de Boon. Fabricado en China.

Kunden: Bitte bewahren Sie die Verpackung für zukünftige Bezugnahme auf. Ausführung und Farben des tatsächlichen Produkts können abweichen. Die Patente, Marken und Urheberrechte sind ausschließliches Eigentum von Boon. Zufriedenstellung garantiert. Hergestellt in China.